



ROTATIEGIDS STANSBEKLEDING

Inhoud





<i>8 stuks</i>	<i>2</i>
<i>9 stuks</i>	<i>3</i>
<i>10 stuks</i>	<i>4</i>
<i>11 stuks</i>	<i>5</i>
<i>12 stuks</i>	<i>6</i>

8 stuks

Om de levensduur en de snijkwaliteit te maximaliseren, moet de stansbekleding regelmatig gewisseld worden.

Ideaal gebeurt dit om de 100.000 indrukken oftewel **1 maal per week**.

Installatie





1^{ste} rotatie2^{de} rotatie3^{de} rotatie

9 stuks

Om de levensduur en de snijkwaliteit te maximaliseren, moet de stansbekleding regelmatig gewisseld worden.

Ideaal gebeurt dit om de 100.000 indrukken oftewel **1 maal per week**.

Installatie





1^{ste} rotatie2^{de} rotatie3^{de} rotatie

10 stuks

Om de levensduur en de snijkwaliteit te maximaliseren, moet de stansbekleding regelmatig gewisseld worden.

Ideaal gebeurt dit om de 100.000 indrukken oftewel **1 maal per week**.

Installatie


1^{ste} rotatie2^{de} rotatie3^{de} rotatie

11 stuks


Om de levensduur en de snijkwaliteit te maximaliseren, moet de stansbekleding regelmatig gewisseld worden.

Ideaal gebeurt dit om de 100.000 indrukken oftewel **1 maal per week**.


Installatie




1^{ste} rotatie



2^{de} rotatie



3^{de} rotatie






12 stuks

Om de levensduur en de snijkwaliteit te maximaliseren, moet de stansbekleding regelmatig gewisseld worden.

Ideaal gebeurt dit om de 100.000 indrukken oftewel **1 maal per week**.

Installatie

1^{ste} rotatie2^{de} rotatie3^{de} rotatie